

前面車路中と車路奥行
約1回で入出庫できる範囲

車の全長 / 2 + 車の全長

前面車路中
車全長 + 700

入庫状態

出庫状態

車進入方向

